

Hygienereinigung der Pollenfilterbox

mit airco well® 996 Hygienereiniger Pollenfilterbox

Wichtige Hinweise

- airco well® 996 Hygienereiniger Pollenfilterbox bei jedem Pollenfilterwechsel verwenden
- Herstelleranweisungen zum Aus- und Einbau der Bauteile sind zu beachten!
- Die Reinigung mit airco well® 996 bedarf keinerlei Nachspülung z.B. mit Wasser!
- Vor Arbeitsbeginn Zündung, Gebläse und Klimaanlage ausschalten!
- **Im Reinigungsbereich befindliche elektronische Bauteile zuverlässig vor Feuchtigkeit schützen!**
- Bei bereits vorhandenen unangenehmen Gerüchen oder auftretenden Allergie-Erscheinungen empfehlen wir vorab eine Reinigung des Verdampfers mit airco well® 994 Hygiene-Reiniger für Klimaanlage. Auch ohne Geruch empfehlen wir eine jährliche Klimaanlage-Reinigung.
- **ACHTUNG! Bei der Reinigung von Hochvoltfahrzeugen (BEV und Hybrid) sind folgende Punkte unbedingt zu beachten: Arbeiten an Hochvoltfahrzeugen dürfen nur von dazu berechtigten und unterwiesenen Mitarbeitern mit Sachkundenachweis durchgeführt werden (nationale Regelungen beachten). Vor Arbeitsbeginn sind Hochvoltfahrzeuge unbedingt gemäß Herstellervorgabe, von dazu berechtigten Mitarbeitern, Spannungsfrei zu schalten. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von ernsthaften Gesundheitsschäden und Schäden am Fahrzeug!**



Reinigungsvorgang

1. Pollenfilter ausbauen.
2. TUNAP Microfasertuch mit airco well® 996 Hygienereiniger Pollenfilterbox einsprühen.
3. Pollenfilterbox und die angrenzenden Luftkanäle mit dem feuchten TUNAP Microfasertuch auswischen.
4. Danach Flächensprühkopf von der Dose entfernen, Sprühsonde aufstecken und vorsichtig Luftkanäle in Richtung Verdampfer einsprühen. Reiniger ca. 10 Minuten Ablüften lassen.
5. **Achtung! Im Reinigungsbereich befindliche elektronische Bauteile zuverlässig vor Feuchtigkeit schützen! Reiniger nicht direkt auf den Gebläse-motor sprühen!**
6. Den neuen Pollenfilter einbauen.

